

# 1. Brukerguide EPG-guide / VOD

## 1.1 EPG-guide




- Trykk 'EPG' for å starte EPG-guiden. TV-skjermen skal gi et skjermbilde liknende figur 1 der en oversikt over kanaler og tilhørende programoversikt for hver kanal vises. Programoversikten vises med intervaller på 1 ½ time.



Figur 1

- For å navigere mellom *kanaler* i kanallisten til venstre brukes knappene ↑ (pil opp) og ↓ (pil ned). EPG guiden vil oppdateres automatisk hvis ↓ og ↑ trykkes ved listeslutt og begynnelse.
- For å navigere mellom *programmer* i programlisten til høyre brukes knappene → (pil høyre) og ← (pil venstre). Programlisten vil automatisk oppdateres om ← eller → trykkes når markøren står helt til venstre eller høyre. Merk: Det er ikke mulig å navigere seg tilbake i tid relativt til tidspunktet som

brukeren åpnet EPG-guiden.

- Informasjon om et markert program vil automatisk bli lagt inn i nederste boks. Knappen "INFO" viser også programbeskrivelse for markert program.
- Et markert program kan settes til opptak ved å trykke  (rød knapp). Brukeren får beskjed om opptaket er riktig registrert eller ikke.
- For å vise hvilke programmer som går 24 timer frem i tid brukes  (blå knapp). EPG-guiden viser programmer for maksimalt en uke frem i tid.
- For å vise hvilke programmer som har gått 24 timer tilbake i tid brukes  (gul knapp).
- "OK"-knappen viser valgt kanal i fullskjerm TV-modus.

## **1.2 Nye funksjoner i VOD**

- De to øverste kategoriene er forandret til "Nyankommet" og "Topp 30". Førstnevnte kategori viser en oversikt over de nyeste filmene. Sistnevnte kategori viser de 30 totalt mest sette filmene.
- Etter valg av kategori (eksklusivt de to øverste) kan man ved tastetrykk 5 se de nyeste filmene innen den valgte kategorien. Tastetrykk 6 vil vise de mest spilte filmene innen samme kategori.
- Huskeliste vises ved tastetrykk 4. Huskelisten genereres på min Homepage ved hjelp av søk.

## **1.3 Ny funksjon i Arkiv**

- Når et program fra "Mine Opptak" stoppes vil spørsmål om man ønsker å slette opptaket vises. "OK" (Grønn knapp) bekrefter sletting av opptak, og "Avbryt" (Rød knapp) lar programmet ligge i "Mine Opptak".